

Руководство по эксплуатации

Термогигрометр комнатно-уличный REXANT

Арт. 70-0515

1. Спецификации:

- Диапазон температур
внутри помещения: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)
снаружи: $-50^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$ ($+58^{\circ}\text{F} \sim +194^{\circ}\text{F}$)
- Диапазон измерения влажности внутри помещения:
 $20\% \sim 99\%$
- Питание: батарейка 1.5V (AAA) x 1 шт.
- Температурное разрешение $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,2^{\circ}\text{F}$)

2. Функции:

- Отображение температуры внутри и снаружи помещения.
- Отображение влажности внутри помещения.
- Единицы измерения температуры: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Функция запоминания Мин/Макс. значения температуры и значения времени на дисплее как снаружи помещения так и внутри.
- Отображение степени комфортности:



- Появляется когда комнатная температура: $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ($64^{\circ}\text{F} \sim 77^{\circ}\text{F}$) и влажность воздуха в помещении $40\% \sim 65\%$



- Появляется при иных значениях температуры и влажности воздуха.

3. Начало работы и настройка:

3-1. Установите батарейку в отсек, с соблюдением полярности, закройте крышку и прибор начнет работать.

3-2. Функции кнопок:

[IN MAX/MIN] - кнопка для отображения на дисплее значений минимальной и максимальной температур внутри помещения.

[OUT MAX/MIN] - кнопка для отображения на дисплее значений минимальной и максимальной температур вне помещения.

[°C/°F] – выбор единицы измерения температуры по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F) .

4.Внимание:

4-1. В случае любой неправильной работы дисплея, вытащите батарейку из блока цифровой метеостанции и вставьте обратно через 2 секунды, после чего прибор вернется к нормальному режиму отображения.

4-2. Правильно утилизируйте использованные батарейки.

4-3. Производитель имеет право внести изменение в прибор, будь то цвет, форма или другая особенность, без дополнительного уведомления.

Гарантийный срок: 12 месяцев.