

Важное обновление прошивки!

Если после перезагрузки компьютера у вас не работает энкодер (контроллер громкости и подсветки), пожалуйста, выполните обновление прошивки.

Внимание! Прошивка предназначена только для моделей клавиатур:

URZUS Snap R, арт. UR-5317116

URZUS Snap B, арт. UR-5317117

Не устанавливайте ее для других клавиатур.

1. Скопируйте ссылку или отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке

<https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20UR-5317116%20%26%20UR-5317117>



2. Скачайте приложение.

3. Подключите клавиатуру к компьютеру и запустите приложение.

4. Дождитесь уведомления о завершении обновления (процесс занимает меньше минуты).

5. После установки обновления, отсоедините кабель питания клавиатуры и подсоедините его снова.

Если нужна помощь - обращайтесь в службу поддержки.

Спасибо за ваш выбор!