

# Важное обновление прошивки!

Если после перезагрузки компьютера у вас не работает энкодер (контроллер громкости и подсветки), пожалуйста, выполните обновление прошивки.

**Внимание!** Прошивка предназначена только для моделей клавиатур: **URZUS Snap R, арт. UR-5317116 URZUS Snap B, арт. UR-5317117**

Не устанавливайте ее для других клавиатур.

1. Скопируйте ссылку или отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке:  
<https://disk.yandex.ru/d/L6EbIOZDhk09vg>



2. Скачайте приложение.
3. Подключите клавиатуру к компьютеру и запустите приложение.
4. Дождитесь уведомления о завершении обновления (процесс занимает меньше минуты).
5. После установки обновления, отсоедините кабель питания клавиатуры и подсоедините его снова.

**Если нужна помощь - обращайтесь в службу поддержки.**

**Спасибо за ваш выбор!**