

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Наличие видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3



REXANT

ТРУБКА ДОМОФОНА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

45-0349

НАЗНАЧЕНИЕ

Трубка домофона предназначена для работы с двухпроводными многоквартирными координатными переговорными устройствами (домофонами) для дистанционного открытия двери и переговоров. Трубка используется с домофонами следующих марок: VIZIT, CIFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трубка домофона – 1 шт.
- Комплект для установки на стену: шурупы - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление тока в режиме разговора, мА	12-18
Размеры трубки с базой, мм	210x78x45
Масса, г	220
Диапазон рабочих температур	+5...+45 °С
Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более	93 %

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Трубка домофона REXANT состоит из трубки и подставки, соединенных витым проводом.

1. Достаньте устройство из упаковки и проверьте комплектацию.
2. Перед установкой проведите визуальный осмотр изделия и комплектующих на наличие механических повреждений.
3. Снимите крышку подставки устройства.
4. Закрепите подставку на стене в вертикальном положении при помощи крепежного комплекта.
5. Соедините кабель с клеммной колодкой на плате, соблюдая полярность.
6. Закройте крышку подставки.
7. Повесьте трубку.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. В режиме ожидания трубка должна быть уложена на подставку. При снятой с подставки трубке вызов с блока вызова не проходит.
2. После получения сигнала вызова, трубку необходимо снять с подставки и провести переговоры с посетителем.
3. Для открывания входной двери необходимо нажать кнопку открывания двери, расположенную на подставке трубки.

Внимание! Для обеспечения вашей безопасности, перед открыванием двери, убедитесь в личности посетителя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не допускайте детей к монтажу устройства.
2. Не опускайте устройство в воду.
3. При подключении кабеля с клеммной колодкой соблюдайте полярность.
4. Не роняйте устройство.
5. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
6. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
7. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+40 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.