

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	32"-70"
Допустимая нагрузка	до 40 кг
VESA	100x100, 100x150, 100x200, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400 мм
Угол наклона	18° (-15°-+3°)
Угол поворота	120° (-60°-+60°)
Вращение экрана	6° (-3°-+3°)
Тип установки	настенный: сплошная стена, полая стена (с шагом стоек каркаса до 406 мм)
Кабель-менеджмент	V


⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Изготовитель/поставщик не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данной инструкции, а также использованием устройства не по назначению. Изготовитель/поставщик вправе отказаться от исполнения гарантийных обязательств в случае, если поломка/порча изделия вызвана несоблюдением приведенных в данной инструкции рекомендаций.

- Производите монтаж только исправным оборудованием.
- Используйте кронштейн по назначению и только с совместимыми устройствами.
- Перед началом установки убедитесь, что стены подходят для монтажа кронштейна и способны выдержать нагрузку.
- Убедитесь, что в стене отсутствуют любые внутренние коммуникации (трубопроводы, электрокабели).
- Во время монтажа затягивайте винты плотно, но не перетягивайте их. Перетягивание может привести к повреждению соединительных узлов, что значительно снизит прочность крепления.
- Не пытайтесь изменить конструкцию изделия.
- Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей кронштейна при его установке и использовании.
- Оберегайте от механических воздействий, повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для очистки бензин, спирты и другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Протирайте изделие мягкой сухой тканью.
- Регулярно проверяйте (как минимум, раз в три месяца), что кронштейн надежно зафиксирован и его использование безопасно.
- Берегите от детей. В комплекте содержатся мелкие детали.
- Транспортируйте в оригинальной упаковке.

❗ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА/УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/УТИЛИЗАЦИЯ
Гарантийный срок 36 месяцев. Срок годности не ограничен.
Не требует особых условий хранения и транспортировки.
При утилизации руководствуйтесь действующим Законодательством Вашей страны.

Руководство пользователя

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА/
МОНИТОРА



KZ-20396118

VESA
100x100 100x150 150x100
100x200 200x100 150x150
200x200 300x200 400x200
300x300 400x300 400x400

70" MAX
прямой/изогнутый

40kg RATED

