


# BRUNER HOME FEST

BR-11278119



## MOP WITH WRINGER AND BUCKET

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE

### PRECAUTIONS

Safety is our top priority when dealing with any consumer product, so you can use our products with confidence and trust.

Please use the product with due care and attention to the following precautions:

- Read all instructions carefully before using the mop bucket system for the first time.
- This product is not intended for use by children or people with physical, mental or sensory impairments, or with a lack of experience and knowledge of the instructions for using the device from a person responsible for their safety.
- Make sure that the mop is properly assembled before use.
- Please contact the seller for additional spare parts.
- Never use a mop without a nozzle.
- Do not store the mop outdoors or in adverse conditions (exposure to low or high temperatures, high humidity). Store the mop indoors, in a cool, dry place.
- Do not use strong acidic or alkaline cleaning agents to avoid damaging the inside of the mop bucket.

### Cleaning and care instructions

Use a soft damp cloth to clean the outer surfaces of the bucket system.

Microfiber pads can be washed and reused up to 100 times.

After using detergent or disinfectants etc, please empty remaining water in the bucket and clean it.

The product is designed for Waterwheel pump supply principle after using excess water in the bucket is a normal phenomenon.

Manufacturer: ECO GROUP HONG KONG LIMITED

Address: UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, CHINA.

Importer in the Russian Federation: LLS «Sadovaya tekhnika I instrumenty» 105082; Moscow, st. Bolshaya Pochtovaya, 40, building 1, fl. 3, room 7A; info@stiooo.ru

Importer in the Republic of Belarus: LLC «TD KOMPLEKT» 220103; Minsk, st. Khorina, 50, room 302A; info@tools.by

Importer in the Republic of Kazakhstan: LLP «ECO Group Kazakhstan» Almaty, Almaty district, st. Bayzakova, building 222; info@ecogr.kz



### Product description

Material: stainless steel, ABS, PP, microfiber

Bucket size: 29/29/17 cm

Cloth size: 22/22 cm

Pole length: 109-130 cm




1. Screw it in clockwise as illustrated in the figure.

2. When attaching the mop cloth, align the tray concentrically with the cloth (as shown in the figure above), and then secure it in place.

**Kindly Reminder!** To ensure your normal use, please align the scraper brush part with the water outlet.

### Usage steps



1. Put the tray in the bucket and align it with the center.

**Tip:** To ensure the mop plate fits easily into the rotation mechanism, you can first place the plate on a flat surface.

2. Open the latch, loosen the bottom pole.

3. Hold the handle position of the upper pole and press the rod down continuously.

Push up and pull out the mop


Close the latch

**1. Cleaning mop**  
Press intermittently 4-5 times to complete the cleaning (press slowly and gently to wash).

**2. Dehydration**  
Press 15-18 times continuously, that is, to complete the dehydration (press hard and fast to shake dry).


**3. Press 7-10 times continuously to complete the cleaning.**

### Washing / Drying control



Open the lock then press up and down slowly to wash the mop.

Press up and down quickly to dry the mop.




1. Take out the big cover to fill with water.

2. Take out the small lid to fill with water.

3. Put the big cover and small lid back, it will be ready to use.

# BRUNER HOME FEST

BR-11278119



## ШВАБРА С ОТЖИМОМ И ВЕДРОМ

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

### Меры предосторожности

Безопасность является нашим главным приоритетом при работе с любым потребительским продуктом, поэтому вы можете с уверенностью использовать нашу продукцию и доверять ей.

Пожалуйста, эксплуатируйте изделие с должной осторожностью и вниманием к следующим мерам предосторожности:

• Внимательно прочитайте все инструкции перед первым использованием системы ведра для швабры.

• Этот продукт не предназначен для использования детьми или людьми с физическими, умственными или сенсорными нарушениями, а также с недостатком опыта и знаний инструкций по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.

• Перед использованием убедитесь, что швабра собрана правильно.

• За дополнительными запасными частями обращайтесь к продавцу.

• Никогда не используйте швабру без насадки.

• Не храните швабру на открытом воздухе или в неблагоприятных условиях (воздействие низких или высоких температур, повышенная влажность). Храните швабру в помещении, в сухом прохладном месте.

• Не используйте сильные кислотные или щелочные чистящие средства, чтобы не повредить внутренние части ведра для швабры.

### Рекомендации по очистке и уходу

Для очистки внешних поверхностей системы ведра используйте мягкую влажную ткань.

Насадки из микрофибры можно стирать и использовать повторно до 100 раз.

После использования моющих средств и дезинфицирующих средств и т.п. вылейте оставшуюся воду из ведра и вымойте его.

Изделие разработано по принципу подачи насоса с водяным колесом.

После использования наличие излишков воды в ведре является нормальным явлением.

Изготовитель: ECO GROUP HONG KONG LIMITED

Адрес: UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, CHINA.

Импортер в Российской Федерации: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ» 105082; г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 1, эт. 3, к. 7А; info@stioo.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «ТД КОМПЛЕКТ» 220103; г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, к. 302А; info@tools.by

Импортер в Республике Казахстан: ТОО «ECO Group Kazakhstan (ЭНО Групп Казахстан)» г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байзакова, зд. 222; info@ecoqr.kz


### Описание изделия

Материалы: нержавеющая сталь, ABS-пластик, PP (полипропилен), микрофибра

Размеры ведра: 29/29/17 см

Размеры насадки: 22/22 см

Высота ручки: 109-130 см



1. Закрутите стойки по часовой стрелке, как показано на рисунке.

2. Прикрепляя тканевую насадку, выровняйте пластину концентрически с насадкой и закрепите её.

**Напоминание!** Для обеспечения нормального использования совместите щётку-скребок с отверстием для выхода воды.

### Руководство по эксплуатации

1. Поместите пластину для швабры в ведро, выровняйте по центру.


**Совет:** чтобы пластина швабры легко совмещалась с механизмом вращения, можно предварительно положить пластину на ровную поверхность.

2. Откройте защелку, ослабьте нижнюю стойку.

3. Удерживайте положение ручки верхней стойки и непрерывно нажимайте на стержень вниз.

Поднимите и вытащите швабру

Закройте защелку




1. Снимите большую крышку и наполните емкость водой.

2. Снимите маленькую крышку, чтобы наполнить водой.

3. Установите большую крышку и маленькую крышку обратно.

### Управление очисткой/отжимом



Откройте защелку, затем медленно нажимайте вверх и вниз, чтобы вымыть швабру.

Быстро нажимайте вверх и вниз, чтобы высушить швабру.